



Renovering af trappe

Reparation, pudsning og filtsning med samme produkt

Klargøring af underlag



Skalflex® Beto-Binder (1:3) arbejdes godt ned i underlaget.

Sætningsrevner udbedres ved udfræsning og ilægning af Skalflex® Armérstål.



Den sandpapirsru overflade på Skalflex® Sandprimer sikrer optimal vedhæftning til glatte underlag.



Klargøring af underlag

Underlaget skal være fast, strukturelt sundt og rengjort for snavs, belægninger, løse partikler og andet, der kan hindre optimal vedhæftning.

- Sætningsrevner udbedres med Skalflex® Armeringssystem.
- Ved reparation ruhugges til frisk beton.
- Armeringsjern rengøres grundigt for løstsiddende rust m.m. med en stålborste.

Til alm. reparation, pudsning og filtsning:

Skalflex® Beto-Binder opblandes med vand i forholdet 1:3 (grunder/vand), og påføres i et jævnt, dækkende lag med pensel, kalkkost eller rulle. Ved påføring af flere lag skal der melleprimeres med Skalflex® Beto-Binder 1:3. Skalflex® Trappe-Rep 2K kan påføres, når primerlaget er tørt.

På glatte betonunderlag og lign:

Glatte underlag primes med Skalflex® Sandprimer påført med pensel, anstryger eller spartel. Skalflex® Trappe-Rep 2K kan påføres, når primerlaget er tørt.



Beto-Binder

2 liter: DB-nr. 3859428
5 liter: DB-nr. 3859410
10 liter: DB-nr. 3859402

Vedhæftningsforbedrende grunder og betonklæber til reparation, pudsning og filtsning. Anvendes opblandet med vand 1:3 (grunder/vand).



Sandprimer

10 kg: DB-nr. 2159841

Unik, akrylbaseret primer tilsat sorteret kvartssand med en specialdesignet kornkurve. Primerens ru overflade sikrer optimal vedhæftning til bl.a. glat beton.

Sådan gør du



Skalflex® Trappe-Rep 2K er velegnet til forstærkning med Skalflex® Armeringsnet. Nettet arbejdes ned i pudslaget med et pudsebræt. Ved behov kan der efterfølgende påføres et tyndt filtslag.

1

Trappen rengøres for snavs og løse partikler. Ved behov ruhugges til frisk beton.

2

Trappen grundes i henhold til underlagets beskaffenhed, se klargøring af underlag på forrige side.

3

Væsken hældes i blandekarret og cementblandingen tilsættes (se på emballagen). Der opblandes til konsistensen er homogen og relativt fast.

4

Skalflex® Trappe-Rep 2K påføres med egnet murerværktøj og trykkes godt ned i underlaget.

5

Overfladen pudses sammen med pudsebræt.

6

Overfladen filtses med en tør/hårdtopvredet svamp. Indvendige hjørner kan med fordel glattes med en blød pensel.