

Skalflex Vådromsmembran

Vandtættende tætningsmasse til vådzonen



Produktinformation

Produktegenskaber

Vandtættende vådrumsmembran til vandtætning af vægge og gulve i vådzoner/vådtrum før fliseopsætning.

Efter hærdning er Skalflex Vådromsmembran 1K uigennemtrængelig for vand og tåler silikone.

Vådromsmembranen er klar til brug og påføres med pensel, tandspartel, spartel eller rulle.

Anvendelsesområde

Anvendes på væg og gulv i vådzone og vådrum.

Egnede underlag

Gulv:

Krydsfinér og mineralske underlag som beton m.m.

Væg:

Gipskartonplader, kalciumsilikatplader og mineralske underlag som beton, porebeton, letbeton, puds m.m.

Klargøring af underlag

Underlaget skal være tørt, jævnt og bæredygtigt – fri for olie, fedt, støv og løbende revner. Ujævnheder i underlaget udjævnes med Skalflex Multispartel.

Underlaget påføres Skalflex Vådromsprimer, der skal tørre helt inden påføring af vådrumsmembranen.

Påføring

Udmål og afklip Skalflex Tætningsbånd til alle hjørner og kanter. Klargør ligeledes tætningsbånd eller manchetter til

rørgennemføringer og afløb. Lad gulvmanchetten bøje lidt ned i afløbet. OBS: Samlinger skal overlappe med mindst 5 cm.

Skalflex Vådromsmembran omrøres grundigt før brug.

Skalflex Vådromsmembran påføres i en stribe (svarende til tætningsbåndets bredde) langs hjørner og i overgangen mellem væg og gulv.

Tætningsbåndene trykkes ind i den våde Vådromsmembran, der fungerer som klæbemiddel. Sørg for at der ikke optræder luftbobler under gummidelen samt at netkanten har fuld kontakt med underlaget (må ikke bølg). Udglat evt. bølger og luftbobler. På samme måde tættes omkring rørgennemføringer og afløb.

Lad det tørre ca. 3 timer.

Herefter påføres 1-2 jævne lag af Skalflex Vådromsmembran. Lagtykkelse pr. lag min. 0,5 mm. Samlet lagtykkelse min. 1 mm. Påfør med bred pensel eller anvend tandspartel for ensretning af lagtykkelsen (påfør med tandsiden og udglat med den lige side). Skalflex Tætningsbånd og gulvmanchetter skal dækkes helt af Vådromsmembran.

Vådromsmembranen skal tørre helt, inden næste lag Vådromsmembran kan påføres.

Efter hærdning (min. 24 timer) kan fliser på væg og gulv monteres med Skalflex Multiklæb, Skalflex Flexiklæb, Skalflex Fliseklæb eller Skalflex Let Fliseklæb.



Skalflex Vådrumsmembran

Rengøring

Værktøj m.m. rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Efterfølgende flisemontering

Montering af fliser udføres med Skalflex Multiklæb®, Skalflex Let Fliseklæbeller Skalflex Flexiklæb.

Teknisk data

Forbrug:	350-700 gr. pr. lag pr. m ²
	Retningsgivende
Lagtykkelse:	Min. 0,5 mm pr. lag
Samlet lagtykkelse:	Min. 1 mm
Tørretid:	Første lag: Ca. 3 timer ved +20°C Andet lag: Ca. 24 timer ved +20°C
Arbejdstemperatur:	+5°C til +25°C
Produkttemperatur:	+5°C til +25°C
Viskositet:	13.000 mPa.s
Densitet:	1,5 g/cm ³
Tørstofindhold:	73%
pH-værdi:	8,5
Rengøring:	Vand, umiddelbart efter brug
Opbevaring:	Tørt, køligt og frostfrit i lukket originalemballage
Holdbarhed:	Op til 12 måneder



10 kg, DB-nr: 1961978

Sådan gør du



1. Tætningsbånd klargøres i passende længder og manchetter tilpasses rør og afløb.



2. Underlaget grundes med Skalflex Vådrumsprimer.



3. Tætningsmembranen påføres i hjørner, langs kanter og omkring afløb og rørgennemføringer.



4. De tilpassede tætningsbånd og manchetter placeres i den våde vådrumsmembran. Der skal sikres fuld kontakt mellem bånd/manchet og underlag. Bearbejd med penslen til alle luftlommer er væk.



5. For at ensarte lagtykkelsen påføres vådrumsmembranen med tandspartel. Vådrumsmembranen trækkes hen over tætningsbånd og manchetter.



6. Med stålbræt udglattes vådrumsmembranen til en jævn og ensartet flade. Efter afbinding kan montering af fliser/klinker finde sted med én af Skalflex' fliseklæbere.

