

Drift og vedligehold af Skalcem S2000/CF2000

Klargøring af underlag

- Vandskuringen kan rengøres med højtrykreuser på lavt tryk, men vær opmærksom på at facaden tilføres store mængder vand
- 1-2 gange årligt og før enhver efterbehandling behandles facaden med Skalflex Alt-Rens opblandet med rent, koldt vand i forholdet 1:10. Produktet påføres i et rigeligt lag med alm. havesprøjte. Lad produktet virke i 2-5 døgn i tørvej, før der afvaskes med vand og børste eller let højtryksrensning.
- Evt. mursalte og snavs afbørstes med stiv kost
- Vær opmærksom på, at muren skal være helt tør før der kan males
- Ved krakelingsrevner i underlaget, kontakt venligst Skalflex

Efterbehandling med maling

Malingen påføres med pensel eller rulle i et jævnt og dækkende lag.

Ved opfriskning af samme farve

Der males med Skalflex Facade-Silikatmaling, opblandet med 10% Skalflex Silikatgrunder.

Ved farveskift

Der grundes med Skalflex Facade-Silikatmaling opblandet med 50% Skalflex Silikatgrunder.

Når det grundende lag er tørt efter 1-2 døgn, males med Facade-Silikatmaling fortyndet med 10% Skalflex Silikatgrunder.

Bemærk

Intervaller for vedligehold af Skalcem S2000/CF2000 er 5-10 år.

Arbejdet må ikke udføres i vinterperioden eller ved døgn temperaturer under +5°. Nybehandlet facade skal beskyttes mod vejrliget 2-5 døgn efter udførelse.

Ved fugtproblemer, eller hvis vandskuringen ikke er helt tør, anbefales det at male med Skalcem 100 (fugthærdende, cementbaseret murmaling).

Ansvarserklæring:

Rådgivningen er givet uden ansvar for om det oprindelige murværk er stærkt og bæredygtigt. Der tages intet ansvar for opstigning af grundfugt, utætheder ved tagrender, nedløbsør, tag, sålbænke eller andre afdækninger. Vejledning og beregninger er udarbejdet med udgangspunkt i kundens oplysninger og uden hensyntagen til gældende BRs krav om rentabilitet og U-værdiberegning. Ligeledes tages der intet ansvar for højt fugtindhold i mursten samt saltudfældninger, der kan ødelægge den færdige facade.

