



PRODUKTDATABLAD

ProBau Universalspartel

Hvid, cementbaseret spartelmasse til fuldspartling og reparation ude og inde

Produkt/Anvendelse

ProBau Universal-Spartel er en hvid, cementbaseret spartelmasse med god vedhæftningsevne og stor rækkeevne. Fugthærdende, diffusionsåben og vandfast. Kan forstærkes med Skalflex Armeringsnet.

Velegnet til fuldspartling og spartelreparationer udendørs og indendørs. Hæfter på alle faste og rengjorte mineralske underlag. Kan indendørs anvendes på fastsiddende maling. For helt glat overflade slibes med fint sandpapir inden 7 døgn.

Underlag

Underlaget skal være mineralsk, rengjort og strukturelt sundt. Sugende underlag forvandes før påføring.

Opblanding

ProBau Universal-Spartel opblandes med ca. 1,2 liter vand pr. 4 kg. Vandtilsætningen kan variere efter opgavens art. Blandes med egnet blandeværktøj til konsistensen er homogen, fed og letbearbejdelig. Opblandet produkt skal anvendes inden for 1-2 timer.

Påføring

ProBau Universal-Spartel påføres med stålbræt, spartel eller lign. og trykkes godt ind mod underlaget. Store lagtykkelser kan påføres af flere omgange. Lad spartelmassen hvile nogle minutter, før der glattes med svamp.

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Forbehold

Beskyt uhærdet spartelmasse mod vejrlig, solbestråling og for hurtig udtørring. Uhærdet spartelmasse tåler ikke frost.

Teknisk data

Opblanding:	Ca. 1,2 liter vand pr. 4 kg spartelmasse
Lagtykkelse:	Fra 0,5 mm og opefter
Forbrug:	Afhængig af underlag og lagtykkelse
Hærdetid:	Støvtør efter 4-6 timer v/+20°C Fuldt hærdet efter 28 døgn v/+20°C
Overmalbar:	Indendørs efter 2-7 døgn Udendørs efter 28 døgn v/+20°C
Døgntemperatur:	+5°C til +25°C
Opbevaring:	Tørt i tætlukket emballage



ProBau Universalspartel

Sikkerhed

For yderligere oplysninger se sikkerhedsdatablad, som forefindes på Bauhaus.dk

**FARE**

- H315 Forårsager hudirritation.
- H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
- H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
- P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj.
- P305+P351+P338
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P405 Opbevares under lås.

Chromatindhold: Mindre end 2 mg pr. kg tørt produkt.