



PRODUKTDATABLAD

ProBau Hurtig-Mørtel

Ekstrem hurtighærdende mørtel med stor styrke til omgående reparation og fiksering

Produkt/Anvendelse

ProBau Hurtig-Mørtel er en ekstrem hurtighærdende reparationsmørtel til fikseringsopgaver og småreparationer ude og inde. Begynder afhærdning efter 3 minutter. Kan efterbehandles efter blot 30 minutter.

Anvendes til omgående fiksering af rør, bolte m.m., til småreparationer på gulv, trapper og væg, til reparationer hvor der ønskes umiddelbar efterbehandling. Egnede på mineralske underlag ude og inde.

Underlag

Underlaget skal være mineralsk, rengjort og strukturelt sundt.

Underlaget forvandes, til det fremstår ensartet vandmættet og svagt sugende. Stærkt sugende underlag grundes med ProBau Beton- og Mørtelprimer opblandet med rent, koldt vand i forholdet 1:3 umiddelbart før behandling.

Opblanding

ProBau Hurtig-Mørtel blandes i forholdet 3 dele Hurtig-Mørtel til 1 del rent, koldt vand.

Bland ikke mere mørtel, end der kan anvendes inden for 3 minutter.

Påføring

Opblandet mørtel påføres med murske, spartel eller lignende, og trykkes grundigt på plads for at sikre maksimal vedhæftning.

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Forbehold

Beskyt uhærdet mørtel mod vejrlig, solbestråling og for hurtig udtørring. Uhærdet mørtel tåler ikke frost.

Teknisk data

Opblanding: 3 dele mørtel til 1 del vand

Åbningstid: Ca. 3 minutter ved +20°C

Efterbehandling: Efter ca. 30 minutter

Forbrug: 1,3 kg/mm/m²

Døgntemperatur: +5°C til +25°C

Opbevaring: Tørt i tætlukket emballage



ProBau Hurtig-Mørtel

Sikkerhed

For yderligere oplysninger se sikkerhedsdatablad, som forefindes på Bauhaus.dk

**FARE**

- H315 Forårsager hudirritation.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P264 Vask hænder og eksponeret hud grundigt efter brug.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj.
P305+P351+P338
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P310 Ring omgående til GIFTLINJEN/læge.

Oplysningspligtige indholdsstoffer:

Portlandcement, hvid.
Calciumhydroxid.

Indholdet af vandopløseligt chromat er mindre end 2 ppm ved tør opbevaring i indtil 12 måneder fra produktionsdato. Ved opbevaring under fugtige forhold kan chromat-reduktionen forringes.

UFI: 7000-A0PG-V00D-2ACS
PR-nr. 4277614
Mal-kode (1993): 00-4.