

# Skalflex Curingsmiddel

Silikatbaseret additiv mod for hurtig udtørring af beton



## Produktinformation

### Produktegenskaber

Skalflex Curingsmiddel er et silikatbaseret højeffektivt additiv, der fjerner risikoen for revnedannelser som følge af plastisk svind/for hurtig udtørring.

Giver et optimalt hærdningsforløb, idet vandfordampning forhindres, således at betonen kan udvikle den forventede kvalitet. Virkningen igangsættes omgående, og overfladen på den våde beton lukkes lynhurtigt efter påføring.

Fri for olie, voks og paraffin, der kan forhindre efterfølgende vedhæftning af puds eller maling.

### Anvendelsesområde

Vandrette og lodrette flader af beton og ren cement. Til indendørs og udendørs brug.

### Dosering

0,1-0,2 liter/m<sup>2</sup> (5-10 m<sup>2</sup>/liter) afhængig af underlagets sugsevne.

### Påføring

Produktet påføres ufortyndet med egnet sprøjte, så snart betonoverfladen er fri for overfladevand.

Sprøjtedyse holdes i en afstand af 45 cm fra betonoverfladen, og der sprøjtes i et jævnt og tyndt lag med konstant sprøjtetryk. Undgå 'søer', da dette kan resultere i revnedannelser.

Lodrette flader skal fugtes med vand før påføring af Skalflex Curingsmiddel.

### Rengøring

Værktøj og udstyr rengøres med vand umiddelbart efter brug. Udtørret materiale kan kun fjernes mekanisk.

## Teknisk data

Densitet:	1,15 kg/l v/+20°C
Døgn-temp:	+3°C til +35°C
Opbevaring:	Beskyttet mod sollys og frost



# Skalflex Curingsmiddel

## Sikkerhed

Se sikkerhedsdatabladet, som forefindes på [www.skalflex.dk](http://www.skalflex.dk) for yderligere oplysninger.



### FARE

- H315 Forårsager hudirritation.  
 H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion  
 H318 Forårsager alvorlig øjenskade.  
 H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.  
 P101 Hvis der er behov for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.  
 P102 Opbevares utilgængeligt for børn.  
 P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj, øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.  
 P305+P351+P338  
 VED KONTAKT MED ØJNENE:  
 Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.  
 Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let.  
 Fortsæt skylning.  
 P301+P310  
 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE:  
 Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge.



1 kg, DB-nr: 1898952  
 5 kg, DB-nr: 1903387  
 10 kg, DB-nr: 1903388

